



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### symbol 360022 – model 275 RJ



Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i przed jakąkolwiek konserwacją. Informacje tu zawarte mają na celu pomóc i pokierować użytkownika w wyborze i użytkowaniu ŚOI. Ani producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie ŚOI. Należy zachować

tę instrukcję przez cały okres użytkowania ŚOI.

Model rękawic: **symbol 360022 – model 275 RJ**



**Znak handlowy producenta**



Znak CE oznacza, że rękawice te są środkiem ochrony indywidualnej będącym w zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie 89/686/EEC i zostały certyfikowane przez notyfikowaną jednostkę:

**RICOTEST SRL, Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR), Włochy, nr 0498.**

#### ROZMIARY

Nasze rozmiary	Rozmiary wg EN420
10	10

Poziom zręczności palców jest równy 4 na 5

Rękawice spełniają cechy ochronne tylko jeżeli są w odpowiednim rozmiarze i prawidłowo nałożone.

#### ZAKRES ZASTOSOWANIA

Rękawice te zostały wykonane aby chronić przed ryzykiem uszkodzeń mechanicznych takich jak przetarcie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie.

Nie używać w kontakcie z cieczami.

Właściwości ochronne odnoszą się do wnętrza dłoni.

#### PIKTOGRAMY I POZIOMY OCHRONY



EN 388

4143

#### RYZYKO USZKODZEŃ

MECHANICZNYCH	MAX
4 przetarcie	4
1 przecięcie	5
4 rozdarcie	4
3 przekłucie	4

X: ta cecha rękawic nie była badana

O: nie osiągnęła poziomu minimum

Ponieważ poziomy właściwości są oparte o wyniki testów laboratoryjnych, mogą one różnić się od rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Dlatego zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu rękawic, aby sprawdzić czy są odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Właściwości ochronne odnoszą się do nowych ŚOI, w dobrym stanie i nigdy nie poddanych zabiegom czyszczącym.

#### UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy upewnić się, że rękawice są w dobrym stanie tj. bez przecięć, dziur, pęknięć itp. Jeżeli rękawice nie są w doskonałym stanie, należy natychmiast je wymienić.

Rękawic należy używać jedynie do ochrony przed ryzykiem wymienionym w niniejszej notcie informacyjnej. Należy unikać używania ŚOI w pobliżu ruchomych części, w które mogłyby zostać wplątane.

#### CZYSZCZENIE

Czyszczenie powinno być wykonane za pomocą nieagresywnych środków mechanicznych takich jak szczotki z miękkim włosiem wykonanym z materiału roślinnego lub syntetycznego, nigdy nie należy używać niczego metalowego, ponieważ mogłoby to uszkodzić rękawice.

#### PRZECHOWYWANIE

Rękawice są opakowane w woreczki polietylenowe. Rękawice należy przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu, w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Przechowywane zgodnie z zaleceniami, rękawice zachowają swoje właściwości przez długi czas. Użytkownik musi sprawdzić stan rękawic przed każdym ich użyciem. Trwałość rękawic zależy od użytkowania i dbałości o nie.

#### UWAGI

Rękawice muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami w tej kwestii (wysypisko, spalarnia). Obecność jakichkolwiek substancji alergicznych nie jest w obecnym czasie znana producentowi. Prosimy zgłaszać wszelkie przypadki nadwrażliwości czy reakcji alergicznych.

W przypadku wad produkcyjnych ten ŚOI zostanie wymieniony.

#### PRODUCENT

Neri S.p.A. – Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) – Italia

\* W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi tłumaczeniami, zastosowanie będzie miała wyłącznie wersja włoska.

O dodatkowe informacje można zwrócić się do:



Zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy, nr 000285379

w UAMI – Alicante - Hiszpania

[www.mac-tuk.com](http://www.mac-tuk.com) – [info@mac-tuk.com](mailto:info@mac-tuk.com)



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### symbol 360022 – model 275 RJ



Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i przed jakąkolwiek konserwacją. Informacje tu zawarte mają na celu pomóc i pokierować użytkownika w wyborze i użytkowaniu ŚOI. Ani producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie ŚOI. Należy zachować

tę instrukcję przez cały okres użytkowania ŚOI.

Model rękawic: **symbol 360022 – model 275 RJ**



### Znak handlowy producenta



Znak CE oznacza, że rękawice te są środkiem ochrony indywidualnej będącym w zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie 89/686/EEC i zostały certyfikowane przez notyfikowaną jednostkę:

**RICOTEST SRL, Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR), Włochy, nr 0498.**

### ROZMIARY

Nasze rozmiary	Rozmiary wg EN420
10	10

Poziom zręczności palców jest równy 4 na 5

Rękawice spełniają cechy ochronne tylko jeżeli są w odpowiednim rozmiarze i prawidłowo nałożone.

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

Rękawice te zostały wykonane aby chronić przed ryzykiem uszkodzeń mechanicznych takich jak przetarcie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie.

Nie używać w kontakcie z cieczami.

Właściwości ochronne odnoszą się do wnętrza dłoni.

### PIKTOGRAMY I POZIOMY OCHRONY



4143

### RYZYKO USZKODZEŃ

MECHANICZNYCH	MAX
4 przetarcie	4
1 przecięcie	5
4 rozdarcie	4
3 przekłucie	4

X: ta cecha rękawic nie była badana

O: nie osiągnęła poziomu minimum

Ponieważ poziomy właściwości są oparte o wyniki testów laboratoryjnych, mogą one różnić się od rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Dlatego zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu rękawic, aby sprawdzić czy są odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Właściwości ochronne odnoszą się do nowych ŚOI, w dobrym stanie i nigdy nie poddanych zabiegom czyszczącym.

### UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy upewnić się, że rękawice są w dobrym stanie tj. bez przecięć, dziur, pęknięć itp. Jeżeli rękawice nie są w doskonałym stanie, należy natychmiast je wymienić.

Rękawic należy używać jedynie do ochrony przed ryzykiem wymienionym w niniejszej notcie informacyjnej. Należy unikać używania ŚOI w pobliżu ruchomych części, w które mogłyby zostać wplątane.

### CZYSZCZENIE

Czyszczenie powinno być wykonane za pomocą nieagresywnych środków mechanicznych takich jak szczotki z miękkim włosiem wykonanym z materiału roślinnego lub syntetycznego, nigdy nie należy używać niczego metalowego, ponieważ mogłoby to uszkodzić rękawice.

### PRZECHOWYWANIE

Rękawice są opakowane w woreczki polietylenowe. Rękawice należy przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu, w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Przechowywane zgodnie z zaleceniami, rękawice zachowają swoje właściwości przez długi czas. Użytkownik musi sprawdzić stan rękawic przed każdym ich użyciem. Trwałość rękawic zależy od użytkowania i dbałości o nie.

### UWAGI

Rękawice muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami w tej kwestii (wysypisko, spalarnia). Obecność jakichkolwiek substancji alergicznych nie jest w obecnym czasie znana producentowi. Prosimy zgłaszać wszelkie przypadki nadwrażliwości czy reakcji alergicznych.

W przypadku wad produkcyjnych ten ŚOI zostanie wymieniony.

### PRODUCENT

Neri S.p.A. – Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) – Italia

\* W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi tłumaczeniami, zastosowanie będzie miała wyłącznie wersja włoska.

O dodatkowe informacje można zwrócić się do:



Zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy, nr 000285379

w UAMI – Alicante - Hiszpania

[www.mac-tuk.com](http://www.mac-tuk.com) – [info@mac-tuk.com](mailto:info@mac-tuk.com)