



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

symbol 386062 – model Titan Micro



Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i przed jakąkolwiek konserwacją. Informacje tu zawarte mają na celu pomóc i pokierować użytkownika w wyborze i użytkowaniu ŚOI. Ani producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie ŚOI. Należy zachować

tę instrukcję przez cały okres użytkowania ŚOI.

Model rękawic: **symbol 386062 – model Titan Micro**



Znak handlowy producenta



Znak CE oznacza, że rękawice te są środkiem ochrony indywidualnej będącym w zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie 89/686/EEC i zostały certyfikowane przez notyfikowaną jednostkę:

RICOTEST SRL, Via Einaudi 6/8, 37010 Sandra di Castelnovo del Garda (VR), Włochy, nr 0498

ROZMIARY

Nasze rozmiary	Rozmiary wg EN420
8	8
9	9
10	10

Poziom zręczności palców jest równy 5 na 5.

Długość rękawic jest mniejsza niż wymagana przez normę EN420, ponieważ są one również przeznaczone do prac, gdzie większa długość mankietu mogłaby przeszkadzać w wykonywanej pracy.

Rękawice spełniają cechy ochronne tylko jeżeli są w odpowiednim rozmiarze i prawidłowo nałożone.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Rękawice te zostały wykonane aby chronić przed ryzykiem uszkodzeń mechanicznych takich jak przetarcie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie.

Nie używać w kontakcie z cieczami.

Właściwości ochronne odnoszą się do wnętrza dłoni.

PIKTOGRAMY I POZIOMY OCHRONY



1121

RYZYKO USZKODZEŃ

MECHANICZNYCH	MAX
1 przetarcie	4

1 przecięcie	5
2 rozdarcie	4
1 przekłucie	4

X: ta cecha rękawic nie była badana

O: nie osiągnęła poziomu minimum

Ponieważ poziomy właściwości są oparte o wyniki testów laboratoryjnych, mogą one różnić się od rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Dlatego zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu rękawic, aby sprawdzić czy są odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Właściwości ochronne odnoszą się do nowych ŚOI, w dobrym stanie i nigdy nie poddanych zabiegom czyszczącym.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy upewnić się, że rękawice są w dobrym stanie tj. bez przecięć, dziur, pęknięć itp. Jeżeli rękawice nie są w doskonałym stanie, należy natychmiast je wymienić.

Rękawic należy używać jedynie do ochrony przed ryzykiem wymienionym w niniejszej nocie informacyjnej. Należy unikać używania ŚOI w pobliżu ruchomych części, w które mogłyby zostać wplątane.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie powinno być wykonane za pomocą nieagresywnych środków mechanicznych takich jak szczotki z miękkim włosiem wykonanym z materiału roślinnego lub syntetycznego, nigdy nie należy używać niczego metalowego, ponieważ mogłoby to uszkodzić rękawice.

PRZECHOWYWANIE

Rękawice są opakowane w woreczki polietylenowe. Rękawice należy przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu, w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Przechowywane zgodnie z zaleceniami, rękawice zachowają swoje właściwości przez długi czas. Użytkownik musi sprawdzić stan rękawic przed każdym ich użyciem. Trwałość rękawic zależy od użytkowania i dbałości o nie.

UWAGI

Rękawice muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami w tej kwestii (wysypisko, spalarnia).

Obecność jakichkolwiek substancji alergennych nie jest w obecnym czasie znana producentowi.

Prosimy zgłaszać wszelkie przypadki nadwrażliwości czy reakcji alergicznych.

W przypadku wad produkcyjnych ten ŚOI zostanie wymieniony.

PRODUCENT

Neri S.p.A. – Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) – Włochy

* W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi tłumaczeniami, zastosowanie będzie miała wyłącznie wersja włoska.

O dodatkowe informacje można zwrócić się do:



Zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy, nr 000596585

w UAMI – Alicante - Hiszpania

www.boxerline.com – info@boxerline.com



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

symbol 386062 – model Titan Micro



Prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem i przed jakąkolwiek konserwacją. Informacje tu zawarte mają na celu pomóc i pokierować użytkownika w wyborze i użytkowaniu ŚOI. Ani producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie ŚOI. Należy zachować

tę instrukcję przez cały okres użytkowania ŚOI.

Model rękawic: **symbol 386062 – model Titan Micro**



Znak handlowy producenta



Znak CE oznacza, że rękawice te są środkiem ochrony indywidualnej będącym w zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w Dyrektywie 89/686/EEC i zostały certyfikowane przez notyfikowaną jednostkę:

RICOTEST SRL, Via Einaudi 6/8, 37010 Sandra di Castelnovo del Garda (VR), Włochy, nr 0498

ROZMIARY

Nasze rozmiary	Rozmiary wg EN420
8	8
9	9
10	10

Poziom zręczności palców jest równy 5 na 5.

Długość rękawic jest mniejsza niż wymagana przez normę EN420, ponieważ są one również przeznaczone do prac, gdzie większa długość mankietu mogłaby przeszkadzać w wykonywanej pracy.

Rękawice spełniają cechy ochronne tylko jeżeli są w odpowiednim rozmiarze i prawidłowo nałożone.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Rękawice te zostały wykonane aby chronić przed ryzykiem uszkodzeń mechanicznych takich jak przetarcie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie.

Nie używać w kontakcie z cieczami.

Właściwości ochronne odnoszą się do wnętrza dłoni.

PIKTOGRAMY I POZIOMY OCHRONY



1121

RYZYKO USZKODZEŃ

MECHANICZNYCH	MAX
1 przetarcie	4

1 przecięcie	5
2 rozdarcie	4
1 przekłucie	4

X: ta cecha rękawic nie była badana

O: nie osiągnęła poziomu minimum

Ponieważ poziomy właściwości są oparte o wyniki testów laboratoryjnych, mogą one różnić się od rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Dlatego zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu rękawic, aby sprawdzić czy są odpowiednie do zamierzonego zastosowania. Właściwości ochronne odnoszą się do nowych ŚOI, w dobrym stanie i nigdy nie poddanych zabiegom czyszczącym.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy upewnić się, że rękawice są w dobrym stanie tj. bez przecięć, dziur, pęknięć itp. Jeżeli rękawice nie są w doskonałym stanie, należy natychmiast je wymienić.

Rękawic należy używać jedynie do ochrony przed ryzykiem wymienionym w niniejszej notcie informacyjnej. Należy unikać używania ŚOI w pobliżu ruchomych części, w które mogłyby zostać wplątane.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie powinno być wykonane za pomocą nieagresywnych środków mechanicznych takich jak szczotki z miękkim włosiem wykonanym z materiału roślinnego lub syntetycznego, nigdy nie należy używać niczego metalowego, ponieważ mogłoby to uszkodzić rękawice.

PRZECHOWYWANIE

Rękawice są opakowane w woreczki polietylenowe. Rękawice należy przechowywać w ich oryginalnym opakowaniu, w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. Przechowywane zgodnie z zaleceniami, rękawice zachowają swoje właściwości przez długi czas. Użytkownik musi sprawdzić stan rękawic przed każdym ich użyciem. Trwałość rękawic zależy od użytkowania i dbałości o nie.

UWAGI

Rękawice muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami w tej kwestii (wysypisko, spalarnia).

Obecność jakichkolwiek substancji alergennych nie jest w obecnym czasie znana producentowi.

Prosimy zgłaszać wszelkie przypadki nadwrażliwości czy reakcji alergicznych.

W przypadku wad produkcyjnych ten ŚOI zostanie wymieniony.

PRODUCENT

Neri S.p.A. – Via 8 Marzo, 6 – 42025 Corte Tegge di Cavriago (RE) – Włochy

* W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi tłumaczeniami, zastosowanie będzie miała wyłącznie wersja włoska.

O dodatkowe informacje można zwrócić się do:



Zarejestrowany Wspólnotowy Znak Towarowy, nr 000596585

w UAMI – Alicante - Hiszpania

www.boxerline.com – info@boxerline.com